

## **Limpieza de la cámara espaciadora**

1. Cuando la cámara espaciadora se utiliza de manera frecuente debe limpiarse una vez a la semana.
2. Desmonta la cámara y lava sus componentes y la máscara en agua tibia con un poco de detergente.
3. Saca las partes del agua sin enjuagarlas o secarlas con un trapo. Deja que se sequen por completo toda la noche. La delgada capa de detergente evita la carga electrostática de la cámara de plástico por una semana.