

Limpeza da câmara expansora com válvulas

1. A câmara expansora deve ser limpa 1x por semana caso esta seja utilizada regularmente.
2. Desmonte a câmara expansora e mantenha as peças em água morna com um pouco de sabão líquido.
3. Não seque as peças com um pano. Retire as peças da água com sabão sem passar por água corrente, deixe simplesmente secar durante a noite por si próprio. A fina camada de sabão vai impedir que durante uma semana electricidade estática se acumule nas peças de plástico.