

Pulizia del distanziatore

1. Con l'uso quotidiano il distanziatore va pulito 1 volta alla settimana.
2. Smonti del tutto il distanziatore e immergi i pezzi in acqua tiepida con un pò di detergente.
3. Togli i pezzi dall'acqua e falli asciugare senza risciacquarli o asciugarli con un panno. Lasciali asciugare durante la notte. Il detergente restante sulle superfici dei pezzi impedisce per una settimana la carica elettrostatica dei distanziatori in plastica.